

Card Counter App®



MANUAL DEL USUARIO

Con la aplicación Card Counter App, puede contar rápidamente hasta 500 tarjetas de PVC no transparentes.

Tenga en cuenta que los bordes de sus tarjetas no deben presentar daños para garantizar un conteo adecuado.

Las tarjetas que se cuentan deben, en el mejor de los casos, ser blancas o uniformemente coloreadas y estar en una estrecha contigüidad. Los mejores resultados se obtienen, cuando las tarjetas estén en una caja correspondiente. Para mantener juntas las tarjetas en cantidades más pequeñas en esta caja, simplemente coloque un relleno en la misma (por ejemplo goma espuma). Sin embargo, no es necesario presionar las tarjetas juntas a alta presión.



Tome la foto con la cámara de su celular lo más vertical posible.

Asegúrese de que haya suficiente luz (natural o artificial) para obtener una imagen clara y evitar sombras en las tarjetas.

En el caso de que se produzca el “efecto de muaré”, descarte la foto y repita la captura de imagen, de lo contrario no es posible un conteo exacto.

Además, la foto debe estar enfocada de manera uniforme para un conteo exitoso. Antes de contar, familiarícese con los ajustes posibles de la cámara en su teléfono móvil para lograr el resultado deseado.



Efecto de muaré

De forma alternativa, también puede utilizar fotografías existentes de las tarjetas de PVC.

Procedimiento:

- Instalar la aplicación Card Counter
- Iniciar la aplicación Card Counter en su teléfono celular.
- En la pantalla de inicio de la aplicación, obtendrá información para recortar la foto.
- Haga clic en "Load image"
- Seleccione la fuente de la imagen para ser contada:

a) Con "Cámara" se toma una nueva foto.

b) Con "Galería" se puede seleccionar una foto que ya está almacenada en su teléfono móvil


- Recortar la imagen:

Los bordes de las tarjetas deben ser horizontales para el conteo. Si es necesario, se puede rotar la imagen.



Ajuste el marco de recorte de manera que los bordes laterales contengan solamente tarjetas evitando rasgos de cartón u otros materiales y en la parte superior e inferior el marco debe sobrepasar levemente las tarjetas*. Este proceso se vuelve más y más fácil con un poco de práctica.


Haga clic en "crop (recortar)". A partir de entonces, el conteo se lleva a cabo y se muestra el número respectivo de tarjetas.



Si tiene dudas sobre el resultado, repita el proceso para garantizar el conteo correcto.


*

Asegúrese de que el cartón no sea más alta que las tarjetas de PVC. La sombra resultante (3) y el cartón (2) pueden tener un impacto negativo en el resultado del conteo. En este caso, el marco del recorte (1) debe colocarse justo debajo de la última tarjeta de PVC.



470 cards counted

Load image from camera or gallery and crop width and height by sliding frame with finger to fit cards into frame



LOAD IMAGE

Requisitos del sistema:

Smartphone: Android 6.0.1 o superior

Cámara: 12 MP

Contacto:

WEKA Handel Westermayer

Michael-Pacher-Strasse 13/2

5020 Salzburg

www.wekaverif.com

info@wekaverif.com

CardCounter App and all related items are copyright by WEKA

© Copyright 2019 – All Rights Reserved